

Functieknoppen

1. **R** : Wist alle gegevens uit het geheugen, zoals de huidige tijd en alle programma's.
2. **HANDJE**: Voor het handmatig AAN of UIT of AUTO te schakelen
3. **CLOCK**: Instellen van de actuele tijd met de knoppen WEEK, HOUR, MIN.
4. **PROG**: Programma's instellen met de knoppen WEEK, HOUR, MIN, SEC
5. **WEEK**: Week of dagen instellingen.
6. **HOUR**: Uur instellingen
7. **MIN**: Minuut instellingen
8. **SEC**: Seconden instellingen

Instelling van de huidige tijd en dag

Voor het gebruik van de tijd klok, moet de juiste tijd worden ingesteld:

Houdt de "CLOCK" knop ingedrukt en druk steeds op "HOUR" om het juiste uur te kiezen. Doe dit ook met de "MIN" om de minuten in te stellen. Druk op "CLOCK" en steeds op "WEEK" op om de huidige dag in te stellen.

Instelling van het tijd klok programma

Druk op de "PROG" voor de instelmodus - de display toont "**1ON**".

Druk op "WEEK" om de dagen van de week te kiezen wanneer je de timer wilt laten werken. De eerste keus is alle dagen van de week. De dagen zie je bovenaan de display staan.

Druk vervolgens op "HOUR" en "MIN" om het uur en de minuten in te stellen om de tijd klok AAN te laten gaan.

Druk op de "PROG" opnieuw voor het instellen van de UIT-tijd - de display toont "**1OFF**". Herhaal het proces voor het instellen van de UIT-tijd. In deze kan je ook de "SEC" gebruiken

Timer ON/OFF/AUTO instelling

Op de display zie je rechtsonder "ON" of "AUTO" of "OFF" staan.

Druk op het "HANDJE" om de start positie te kiezen. Dit is "AUTO OFF"

De timer staat nu op automatisch aan en uit. Zodra de tijd van het programma is bereikt zal de timer aan gaan en na de gekozen tijd weer automatisch uit gaan.

Er zijn in totaal 9 groepen voor tijdschakeling.

1° is iedere dag van de week.

2° is 1 dag van de week

3° is MA t/m VR

4° is ZAT en ZON

5° is Ma t/m ZAT

6° is MA – WO – VR

7° is DI -DO – ZAT

8° is MA -DI – WO

9° is DO - VR – ZAT

Kies de groep met de knop "WEEK" en zet vervolgens de tijden zoals boven vermeld.

Deze timer kan 1 jaar zonder stroom. Is de display blank, plaats het [Trek de aandacht van uw lezer met een veelzeggend citaat uit het document of gebruik deze ruimte om een belangrijk punt te benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het ergens anders op de pagina wilt plaatsen.]

in een stopcontact en druk de "R" knop in. De accu wordt nu weer opgeladen.

Alles is nu ook gereset. Na 10 uur is de accu opgeladen.